

TEHLIČKY PRE DETIČKY

www.TehlickyPreDeticky.sk

SK

Blahoželáme Vám k zadováženiu stavebnice Tehličky. Pri vhodnom zaobchádzaní a dodržaní bezpečnostných a odporúčaných pokynov s ňou deti zažijú veľa radosť a získajú nové zručnosti v oblasti fantázie a tvorivosti.



BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE, UPOZORNENIA A VAROVANIE

1. Pred začatím hry s touto stavebnicou si veľmi pozorne prečítajte tento návod a odložte si ho v prípade potreby na nahládanie neskôr. Pri odovzdaní hračky ďalším osobám vždy priložte tento návod s inštrukciami.
2. Stavebnica je určená deťom od 3 rokov.
3. Hračku je možné používať len pod dohľadom dospelého osoby.
4. Zabráňte deťom vytvoriť stavby (napr. schody), ktoré by im mohli slúžiť na prekonanie zábrany (zábradlie, okraj okna, výstup na stôl, výstup na kuchynskú linku, prístup k vysoko umiestneným elektrickým spotrebičom). Hrozí pád z výšky alebo vstup dieťaťa do nebezpečného priestoru.
5. Je zakázané po stavbách z tehličiek vyliezať do výšky. Hrozí nebezpečenstvo pádu dieťaťa z výšky.
6. Hračku nepoužívajte v blízkosti horiacich alebo rozpálených predmetov a zariadení (variče, kozub, kachle), hrozí nebezpečenstvo vznietenia a následného požiaru, a to aj v prípade, keď zdroj ohňa je za ohradením, dieťa môže kocku cez zábranu prehodiť do blízkosti zdroja nebezpečenstva.
7. Zabráňte búraniam vysokých stavieb z tehličiek, hrozí nebezpečenstvo poranenia z pádu tehličky.
8. Je zakázané kockami po sebe úmyselne hádzať alebo na kocky padať, hrozí nebezpečenstvo poranenia.
9. Stavebnicu nekombinujte s ťažkými predmetmi (dosky), hrozí nebezpečenstvo poranenia z ich pádu.
10. Hračka nie je určená do vody.
11. Obal nie je súčasťou hračky.


CERTIFIKÁCIA A PSH

Stavebnica "Tehličky" je otestovaná podľa európskej normy na bezpečnosť hračiek EN 71-3: 2013. Atestáciu vystavil 11.9.2013 certifikačný orgán ITC (Inštitút pre testovanie a certifikáciu, a. s.) záverečným protokolom o zdravotnej bezchybnosti, č. j. 353300973/2013, v ktorom sú uvedené výsledky podrobných rozborov a súlad s požiadavkami novelizovaných noriem platných od 20. 7. 2013. Hračka vyhovuje predpisom a normám Európskej únie na hračky dané smernicou o bezpečnosti hračiek 2009/48 / ES, rozšírené o nariadenie českej vlády č. 86/2011 Zb. a 24/2013 Zb. a nariadenia komisie EÚ č. 681/2013.

NÁVOD NA ZOSTAVENIE

(na našich webových stránkach je dispozíciou videonávod)

Tehličky sú dodávané v rozloženom stave, ich zostavenie je ľahké jednoduchým skladaním, nie sú na to potrebné žiadne pomôcky.



Zostavte vnútorné výstupy sklopením kratšej bočnej strany a vytvorením dvoch ohrádok (obr. 1). Cez výstupy prehnite dlhšie strany a zasunúť ich do výrezov v stredovej priečke výstuh (obr. 2). Výsledkom je zložená tehlička (obr. 3).


Preklady nad brány, dvere a okná stavieb sa vytvorí spojením tehličiek pomocou spojok zasunutých do oboch bokov tehličiek (obr. 4 a 5).

NÁVOD NA POUŽITIE

Zo zostavených tehličiek možno vytvárať mnoho variantov stavieb, v ktorých sa deti môžu hrať a nakoniec ich opatrne zbúrať.

Príklady stavieb:

- Hrady
- Domčeky
- Bunkre
- Pyramídy
- Garáže
- Veže
- Múry
- Bludiska
- Mosty
- Tunely
- Kresielka
- Ležadlá



Tehličky možno použiť pri pohybových hrách ako kužele či steny na vymedzenie dráhy, brány a tunely na preliezanie a preskakovanie alebo terče pre loptičky.

Ďalšie inšpirácie nájdete na webových stránkach.

Pri hre dodržiavajte bezpečnostné pokyny, dbajte na bezpečnosť detí a predídte poškodeniu tehličiek.

ÚDRŽBA A ODPORÚČANIA

Správne zložená tehlička unesie bežné zaťaženie dieťaťa do 30 kg (stúpanie, sadanie, ležanie). Aj keď sú tehličky vyrobené zo špeciálneho odolného kartónu, predsa len nevydrží dynamické namáhanie (napr. skákanie dieťaťa po nej, pády ťažkých predmetov na tehličku) a môže sa nenávratne zdeformovať a zničiť. Taktiež nie je dostatočne odolná proti prekopnutiu, prepichnutiu a prerezaniu.

Povrch tehličky je ošetrený ochranným vodoodolným lakom, ktorý zabráňuje namočeniu papiera pri poliatí tekutinou alebo znečistení jedlom (kaša, desiata, čokoláda). Na očistenie povrchu tehličiek použite suchú alebo navlhčenú handričku. Hrany tehličky však vodoodolným lakom chránené nie sú, ak hrana navlhne, tehličku nepoužívajte na hru a nechajte ju riadne vyschnúť. Pri dlhodobom styku s tekutinou (napr. dlhší pobyt vo vode v bazéne alebo vo vani, na daždi) sa tehlička môže rozmočiť a zničiť.

Stavebnicu používajte a skladujte v suchom prostredí pri izbovej teplote.

Stavebnica by mala byť uskladnená a používaná mimo dosahu zvierat. Predovšetkým psy a hlodavce môžu stavebnicu rozhrýzť.

Obchod, záruka a reklamácia sa riadi obchodnými podmienkami, ktoré sú k dispozícii na webových stránkach.

Pri dodržaní týchto pokynov Vám budú tehličky slúžiť mnoho rokov. Tehličky sú 100 % ekologické a pri doslúžení sa recyklujú ako bežný papierový odpad.



Nevhodné pre deti do 3 rokov.
Hračka predpokladá základnú pohybovú vyspelosť. Riziko udusení a vdýchnutia útržkov.



VÝROBCA

Atrix Design s.r.o., Revoluční 8, 110 00 Praha 1, IČ 03475735

MADE IN CZECH REPUBLIC